



Skydda ditt hus från gräs-, mark- och skogsbränder

På våren är gräsbränder vanligast och under torra sommar- och höstmånader ökar risken för skogs- och markbränder. Gräsbränder beror ofta på att någon tänder eld på gräset. Från medveten "naturvård" till okynnes luntning omedveten om riskerna. Markbränder kan bero på många andra faktorer som blixtnedslag, tåginbromsningar, skogs- och markarbeten. Om en mark- eller skogsbrand råder i närheten bör du vidta åtgärder för att skydda tomten och huset mot branden. Om röken besvärar dig bör du gå in och stänga fönster, dörrar och ventilation.

De flesta mark- eller skogsbränder sprider sig genom flygbränder eller markbränder. Bränderna antänder hus genom att det finns brännbart material precis intill byggnaden. Eller genom att flygbränder och gnistor når in i byggnaden genom ventilationsöppningar eller andra springor.

Tidiga förebyggande åtgärder

- Ha stenplattor eller annat obrännbart material närmast huset.
- Brandspridningen kan även hindras av gångvägar och uteplatser av obrännbart material.
- Växtlighet:
 - Använd lågväxande örtartade växter i rabatter vid huset.
 - Undvik buskar och träd närmare än någon meter från fasaden.
 - Undvik att ha träd med lågt hängande grenar nära huset.
- Installera ett bevattningssystem för gräsmattan. Detta kan kompletteras med sprinklerslangar en bit ut från huset.

Skötselåtgärder

- Håll hängrännor fria från skräp och använd helst rännor i metall.
- Kontrollera att takpannorna är hela och ligger rätt.
- Kontrollera ventiler eller andra öppningar där flygbränder kan landa.
- Ta bort torr vegetation som finns närmare än någon meter från huset.
- Vattna gräsmattan – en grön välklippt gräsmatta brinner dåligt.

Åtgärder vid brand i närheten

- Flytta bort brännbara utemöbler, grill och liknande från byggnaden.
- Flytta bort ved och annat brännbart som finns i direkt anslutning till byggnaden.
- Ha släckutrustning nära till hands. Exempelvis vattenslang, strilkanna, handbrandsläckare, brandfilt, spade och kratta.